



LES MONTAGES SUR MACHINES À TRICOTER SINGER, STUDIO, BROTHER ET SILVER REED

Montage chaînette

1. Avancer les aiguilles en position d'attente.
2. Mettre les brosses de tissage en travail.
3. Faire un nœud coulant et le mettre au fond de l'outil loqueteau.
4. Du côté opposé au chariot, tenir le clapet de l'outil loqueteau ouvert et passer l'outil loqueteau sous la première (1^{ère}) aiguille et entre la première (1^{ère}) et la deuxième (2^{ème}) aiguille.
5. Passer le fil par-dessus la première (1^{ère}) aiguille, dans le crochet de l'outil loqueteau et tirer une maille
6. Tenir le clapet de l'outil loqueteau ouvert et continuer en passant l'outil loqueteau sous la deuxième (2^{ème}) aiguille et entre la deuxième (2^{ème}) et la troisième (3^{ème}) aiguille.
7. Mettre le fil par-dessus la deuxième (2^{ème}) aiguille et tricoter une maille.
8. Répéter les étapes 6 et 7 en progressant d'une aiguille à chaque répétition.
9. À la dernière aiguille, placer la loupe de l'outil loqueteau dans la dernière aiguille, passer le fil sous la dernière aiguille et dans l'alimentateur du chariot de la tricoteuse.
10. Pousser toutes les mailles au fond des aiguilles près des chevilles et tricoter un rang.
11. **Il est toujours préférable d'avancer les aiguilles en position d'attente pour les 4 à 5 premiers rangs.**
12. Mettre les brosses de tissage hors travail et continuer le tricot.