



## LES MONTAGES SUR MACHINES À TRICOTER SINGER, STUDIO, BROTHER ET SILVER REED

### Montage en eeeee

1. Mettre les aiguilles en position d'attente.
2. Mettre les brosses de tissage en travail et une pesée au début du fil (ex. : épingle à linge)
3. Du côté opposé au chariot, tenir le fil sous les aiguilles entre la première (1<sup>ère</sup>) et la deuxième (2<sup>ième</sup>) aiguille.
4. Passer le fil par-dessus la première aiguille, sous les aiguilles un (1) et deux (2).
5. Sous le lit d'aiguilles, passer la laine sous l'index ou le majeur pour lui donner de l'extension,
6. Passer le fil par-dessus la deuxième (2<sup>ième</sup>) aiguille et sous les aiguilles deux (2) et trois (3) en passant toujours le fil sous l'index ou le majeur pour lui donner de l'extension et vous faciliter la tâche.
7. Toujours pousser la maille formée au fond de l'aiguille, contre les chevilles.
8. Répéter les étapes 6 et 7 en progressant d'une aiguille à chaque répétition.
9. Mettre le fil dans le chariot de la tricoteuse pour commencer à tricoter.
10. ***Il est toujours préférable d'avancer les aiguilles en position d'attente pour les 4 à 5 premiers rangs.***
11. Mettre les brosses de tissage hors travail et continuer le tricot.